

SÅDAN TAGER DU DIN PROTESE AF OG PÅ (LÅRBEN)

Protese med silicone /Gel liner:

Her rulles en siliconeliner på benstumpen.

Protesen kan sidde fast med en snor som hæftes i bunden, eller et spyd, som låser sig fast i bundstykket, (som en hængelås).

Andre metoder til fastgørelse kan være en siliconebræmme på lineren, som danner vaccum med en udluftnings ventil, eller der er en mekanisk eller elektrisk pumpe, som danner permanent undertryk protesepåsætningen er nem, man glider bare med i protesen.

Total kontakt proteser:

Først skrues ventilen ud af protesen – og glat påtræningsstrømpe trækkes på stumpen og ud gennem ventilhullet. Strømpen foldes ned over protesens overkant – med cirka 25 cm overlæg.

Stumpen stikkes ned i hylsteret på protesen, mens strømpen stadig er ombøjet over kanten. skal strømpen trækkes ud med små pumpe-bevægelser, mens stumpen glider på plads i hylsteret.og ventilen sættes på igen.

Nogle protesetyper kan sættes på med creme, men dertil hører særlig instruktion fra bandagisten. Andre proteser har løse inder-manchetter, som sættes på med strømpe – hvorefter protesen trædes eller skubbes på.

Bandagist Jan Nielsen A/S

Ortopædisk Bandageri



Frederiksborggade 23, 1360, København K

Tidsbestilling +45 3311 8557

Klinik@bjn.dk

www.bjn.dk

Vi er stolte af at støtte

! Dansk Røde Kors | SOS Børnebyerne | Kræftens Bekæmpelse !